

# SuperFOIL

## Návod na instalaci – ostatní použití

### OSTATNÍ POUŽITÍ

Izolaci SuperFOIL je možné použít na řadu dalších projektů, je ale nutné dodržet pokyny výrobce pro zaručení plné funkčnosti.

#### **Pokyny k instalaci:**

SuperFOIL lze použít na libovolný typ materiálu nebo konstrukce.

SuperFOIL lze pokládat horizontálně nebo vertikálně, pokud nelze jinak, v závislosti na charakteru plochy, která má být izolována.

SuperFOIL lze dělit a upravit řemeslným nožem nebo nůžkami.

SuperFOIL může být upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek do dřeva nebo za použití lepidla nebo samolepících oboustranných pásek k ostatním druhům podkladu (kovy, sklo atd.). Doporučujeme použít šroubotěsnou pásku, která zatěsní vytvořené otvory při použití hřebíků (šroubů) na upevnění konstrukce.

Je nutné zabránit kontaktu izolace SuperFOIL s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL je nejefektivnější při použití vzduchové mezery na obou stranách, kterou lze vytvořit pomocí latí, CD profilů, vyšší oboustranné lepicí pásky atd.

Pásku SuperFOIL použijte na všechna překrytí a spoje (výjimka u SF19BB a SF40BB -).

SuperFOIL se nesmí nikdy dotýkat kouřovodu a použít k jejich izolaci. Doporučuje se použít kolem komínu protipožární izolaci 8 až 10 cm, SuperFOIL k ní oříznout a utěsnit SF páskou.

Dbejte na dobré, vodotěsné zpracování všech spojů, zejména kolem průchodů potrubí, světlíků, po stranách střešního okna, návaznost na stěny ap. Je-li nutno provést tupý spoj, uřízněte materiál delší o 3-5 mm, zatlačte ho do sousedního materiálu a utěsněte SF páskou. Utěsněte okraje nevětraných vzduchových mezer, izolace je vzduchotěsný proces!

Zápustná bodová svítidla musí být opatřena schválenými stínidly a kryty, SuperFOIL ořízněte kolem krytu s minimální mezerou 25 mm a oříznutý kraj zcela utěsněte SF páskou. Doporučuje se použít protipožární armatury.

SuperFOIL je nutné skladovat v místnosti nebo venku zakrytou až do okamžiku použití. Chránit před živly.

Při instalaci venku za jasného slunečního svitu se vyvarujte silnému odrazu slunečních paprsků.

Při manipulaci a instalaci nejsou vyžadovány žádné ochranné pracovní pomůcky.

#### **Tabulka velikosti latí a spon pro instalaci SuperFOIL**

Produkt			Minimální velikost latě (mm)	Velikost spony (mm)
SF19+	SF19BB	SF19FR	38	14 - 20
SF40	SF40BB	SF40FR	50	30
-	-	SF60FR	63	40